УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ ТЕПЛОСЕТЬ 2.0

Проектирование наружных тепловых сетей в AutoCAD

Юнисервис 2014

ООО «Юнисервис»

Теплосеть 2.0. Руководство по установке программы

12-11-2014

Установка и настройка запуска программы

Теплосеть работает в среде AutoCAD. Поддерживается работа в

AutoCAD 2010/2011/2012/2013/2014/2015.

Для работы подойдет любая версия AutoCAD (Civil 3D, MEP и др.), кроме AutoCAD LT.

Также потребуется **Microsoft Office 2003 (Excel)** или более новая версия для формирования отчетов.

Установка программы

Установочный файл программы загружается из сети Интернет. Последнею версию программы всегда можно найти на странице:

http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/teplo2014/download.htm



Для начала инсталляции необходимо запустить установочный файл с правами администратора (выполняется установка драйверов).



При необходимости можно изменить путь к каталогу инсталляции и каталогу данных программы.

установка — Теплосеть 2.0	
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить Теплосеть 2.0?	
Программа установит Теплосеть 2.0 в следу	ющую папку.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хоти нажмите «Обзор».	те выбрать другую папку,
C: \Program Files\Uniservice\Теплосеть 2.0	<u>О</u> бзор
Требуется как минимум 175,8 Мб свободного дисково	го пространства.
< <u>Н</u> азад	Далее > Отмена
🔽 Установка — Теплосеть 2.0	
Установка — Теплосеть 2.0 Выбор каталога данных Укажите программе, куда поместить данные и катал	оги
Установка — Теплосеть 2.0 Выбор каталога данных Укажите программе, куда поместить данные и катал Выберите каталог куда программа установки проинс шаблоны и нажмите Далее.	оги
Установка — Теплосеть 2.0 Выбор каталога данных Укажите программе, куда поместить данные и катал Выберите каталог куда программа установки проинс шаблоны и нажмите Далее. С: ProgramData Uniservice \Теплосеть 2.0	оги Собзор
Установка — Теплосеть 2.0 Выбор каталога данных Укажите программе, куда поместить данные и катал Выберите каталог куда программа установки проинс шаблоны и нажмите Далее. С: ProgramData Uniservice \Tеплосеть 2.0	оги Таллирует каталоги и Обзор
Установка — Теплосеть 2.0 Выбор каталога данных Укажите программе, куда поместить данные и катал Выберите каталог куда программа установки проинс шаблоны и нажмите Далее. С: ProgramData Uniservice (Теплосеть 2.0)	оги
Установка — Теплосеть 2.0 Выбор каталога данных Укажите программе, куда поместить данные и катал Выберите каталог куда программа установки проинс шаблоны и нажмите Далее. С: ProgramData Uniservice Теплосеть 2.0	оги
Установка — Теплосеть 2.0 Выбор каталога данных Укажите программе, куда поместить данные и катал Выберите каталог куда программа установки проинс шаблоны и нажмите Далее. С: ProgramData Uniservice (Теплосеть 2.0)	оги

Далее установка программы ничем не отличается от установки других программ. Во время инсталляции будут установлены драйвера для ключа защиты HASP и компоненты Microsoft Visual C++ Redistributable. Иногда после инсталляции требуется перезагрузка компьютера.

Если на компьютере установлена предыдущая версия Теплосеть 2.0 программа установки выводит сообщение о необходимости удалить предыдущую версию и прерывает инсталляцию.



После удаления предыдущей версии программы инсталляцию можно продолжить.

Защита программы

Для защиты программы используется распространённая система HASP, которая основана на применении электронных ключей. Ключи представляют собой внешние устройства, подключаемые к компьютеру по USB. Существуют ключи, которые могут использоваться как на локальном компьютере, так и на удаленном компьютере, подключенном к сети.

Локальные ключи (зеленого цвета) подключаются к компьютеру и не требуют никакой настройки. Программа сама обнаружит ключ и выполнит необходимые действия, единственное ограничение – во время работы с программой ключ всегда должен быть подключен к компьютеру.



Сетевой ключ (красного цвета) может содержать множество лицензий и физически подключаться к удаленному компьютеру в сети, например, к серверу. На компьютере с установленным ключом должны быть установлены драйвера HASP. Ключи этого типа содержат несколько лицензий и могут раздавать лицензии нескольким пользователям по сети.

Настроить подключение к сетевому ключу можно через центр управления HASP, который доступен на компьютере с установленными драйверами по адресу <u>http://localhost:1947</u>. Настройка доступа осуществляется на компьютере, где установлена программа.

Существуют также временный локальный и сетевой ключи, принципы их работы аналогичны соответствующим локальному и сетевому ключам, дополнительно такие ключи реализуют временные ограничения на работу программ (например, годовая подписка).

Просмотреть состояние лицензии можно с помощью специальной утилиты, которая устанавливается вместе с программой: [Пуск] – [Все программы] – [Теплосеть 2.0] – [Инструменты] – [Проверить HASP] (C:\Program Files\Uniservice\Tennocemь 2.0\Hasp\ HaspHL_Util.exe).

Иногда возникает необходимость в обновлении лицензии на ключе. Для этого используется специальная утилита, которая устанавливается вместе с программой. Работа утилиты состоит в том, что она создает снимок ключа, который необходимо выслать в службу поддержки программы и обратно получить новую лицензию. По умолчанию утилита находиться в папке инсталляции программы:

C:*Program Files**Uniservice**Теплосеть 2.0**Hasp**hasp_uniservice.exe*.

Видео инструкцию об использовании программы можно просмотреть по адресу

http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/truboprovod/tutorial/license.rar.

Каталог установки программы

Программа устанавливается по умолчанию в папку *C*:*Program Files**Uniservice**Tеплосеть* 2.0.

Исполнительные модули программы находятся в различных каталогах в зависимости от версии AutoCAD:

- AutoCAD 2010: C:\Program Files\Uniservice\Теплосеть 2.0\acad2010\ProjectTT2013.arx
- AutoCAD 2011: C:\Program Files\Uniservice\Теплосеть 2.0\acad2011\ProjectTT2013.arx
- AutoCAD 2012: C:\Program Files\Uniservice\Теплосеть 2.0\acad2012\ProjectTT2013.arx
- AutoCAD 2013: C:\Program Files\Uniservice\Теплосеть 2.0\acad2013\ProjectTT2013.arx
- AutoCAD 2014: C:\Program Files\Uniservice\Теплосеть 2.0\acad2014\ProjectTT2013.arx
- AutoCAD 2015: C:\Program Files\Uniservice\Теплосеть 2.0\acad2015\ProjectTT2013.arx

В каталоге *3dparts* находятся инсталляционные файлы компонентов времени выполнения.

В каталоге *hasp* находятся: инсталляция драйверов HASP и другие утилиты для работы с ключом защиты.

В каталоге *help* находится справка к программе и техническое описание.

Каталог данных программы

Согласно требованиям безопасности, программа устанавливает файлы с данными отдельно от исполнимых файлов в папку, доступную для всех пользователей. По умолчанию в Windows XP эта папка находиться по адресу:

C:\Document and Settings\Application Data\Uniservice\Теплосеть 2.0 или в Windows Vista/7/8:

C:\ProgramData\Uniservice\Теплосеть 2.0

В так называемом каталоге данных находятся файлы настроек, каталоги изделий, шаблоны блоков, используемых в программе и шаблоны отчетов.

Открыть каталог данных можно с помощью меню Пуск: [Пуск] – [Все программы] – [Теплосеть 2.0] – [Инструменты] – [Каталог данных].

При работе в разных AutoCAD используются одни и те же шаблоны и настройки.

Настройка запуска

После установки программы и настройки доступа к серверу лицензий программу можно запустить. Существует насколько способов запуска приложения под AutoCAD. Наиболее простой – через меню Пуск: [Все программы] – [Теплосеть 2.0] – [Теплосеть].

При первом запуске запустится утилита настройки запуска Теплосети, в которой необходимо выбрать AutoCAD, под управлением которого будет работать программа.

теплосеть 2.0			
Запуск Лицензия Обновление			
Теплосеть	3	Uniser	/ice
ыберите AutoCAD для запуска	Язык	Версия	
AutoCAD 2010	Русский	18.0.55.0	
AutoCAD 2012 - Russian	Русский	18.2.51.0	
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 - Russian	Русский	10.3.5	
AutoCAD 2014—Русский (Russian)	Русский	19.1.18.0	=
AutoCAD Plant 3D 2014 — Русский (Russian)	Русский	5.0.18.04	
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 - Russian	Русский	10.4.5	
AutoCAD 2015 - English	English	20.0.51.0	
AutoCAD 2015—Русский (Russian)	Русский	20.0.51.0	
Autodesk AutoCAD Map 3D 2015	Русский	18.0.0	
AutoCAD Plant 3D 2015 Product Specific - English	Русский	6.100	-

После первого запуска программы окно настройки запуска больше не будет отображаться, и при использовании ярлыка сразу же будет запущен AutoCAD с загруженной программой. Если необходимо повторно произвести настройку запуска программы, то нужно воспользоваться ярлыком [Пуск] – [Все программы] – [Теплосеть 2.0] – [Теплосеть-Настройка запуска].

Утилита запуска содержит дополнительные вкладки, на которых можно просмотреть количество лицензий на ключе и проверить наличие обновления программы на сайте.

На вкладке «Лицензия» показывается информация по обнаруженным ключам, количество запусков и лицензий, а также есть возможность настроить доступ к удаленному ключу чтобы запустить пробную версию программы.

Параметры ключа ID: 93209440 ▼ Тип: Net10 HASP-HL 3.25 Адрес: VIKTEAM (192.168.0.4) Отключить пробную версию Sentinel Admin Control Center				
Feature	Программа	К-во пользователей	К-во запусков	*
1	LandProf	10	2971	
2	LotWorks	10	2969	Ξ
3	GeoDraw	10	2958	
5	Геолог 3	10	3000	
6	ПроектВиК2011	10	2160	
7	Геолог 5	10	2094	
8	ГеоЛаб 4	10	2971	
10	PowerING	10	3000	Ŧ

Подключение пробной версии

При нажатии на кнопку «Подключить пробную версию» на вкладке «Лицензия» программа выводит диалоговое окно с предупреждением, что настройки поиска ключей HASP будут изменены.

Startup	
?	Текущие настройки Sentinel License Manager будут изменены для подключения к ключу защиты на сервере разработчика. Продолжить?
	<u>Д</u> а <u>Н</u> ет

После внесения изменений программа еще раз выведет информационное диалоговое окно, в котором указанно, что для активации подключения необходимо обратится в службу технической поддержки. В окне приведены необходимые контактные данные чтобы связаться со службой технической поддержки.



При наличии физического ключа HASP настройки подключения к удаленному ключу можно удалить для этого необходимо зажать на кнопку «Отключить пробную версию». Как и в случае с подключением программа выведет предупреждение что настройки будут изменены.

Startup	× ×
?	Текущие настройки Sentinel License Manager будут изменены. Продолжить?
	Да <u>Н</u> ет

На вкладке «Лицензия» есть гиперссылка «Sentinel Admin Control Center», которая открывает в браузере панель управления лицензиями на базе ключей HASP (<u>http://localhost:1947</u>).

Обновление программы

На вкладке «Обновление» отображается информация об установленной версии программы, а также информация о последней версии программы на сайте.

Теплосеть 2.0	×
Запуск Лицензия Обновление	
Текущая версия	Версия на сайте
1.0.114.0	1.0.94.0
13/11/2014	28/08/2014
Описание	
Бета-версия программы Экспорт в СТАРТ и РХР	~
Проверять наличие обновлений	Загрузить
Служба технической поддержки	ОК Отмена

При проверке обновления с сайте загружается версия программы и краткое описание последних изменений в программе. Никакой информации о компьютере или пользователе программа не передает.

При нажатии кнопки «Загрузить» можно загрузить последний инсталляционный файл Теплосеть 2.0.

Автоматическую проверку обновлений можно отключить сняв флажок «Проверять наличие обновлений».

Загрузка вручную, настройка дополнительных путей поиска файлов

Кроме запуска через ярлык, программу можно добавить в автозапуск или загружать вручную. Для выполнения загрузки вручную необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Запустить AutoCAD.
- 2. Выполнить команду appload или выбрать пункт меню [Сервис] [Приложения...].
- 3. В открывшемся окне выбрать файл для загрузки, в случае с Теплосеть это C:\Program Files\Uniservice\Tennocemь 2.0\ACAD20XX\ProjectTT2013.arx.
- 4. Для загрузки приложения в AutoCAD необходимо нажать кнопку «Загрузить».
- 5. После загрузки программы нажать кнопку «Закрыть».

Предварительная настройка

В некоторых случаях может потребоваться предварительная настройка AutoCAD для работы с Теплосеть 2.0 (например, загрузка вручную).

Если планируется использовать Теплосеть 2.0 на базе AutoCAD 2013/1014/2015 в Windows 7/8, то необходимо добавить путь доступа к вспомогательным файлам. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Запустить AutoCAD.
- 2. Вызвать команду Параметры... с помощью главного меню или контекстного меню AutoCAD:

А Параметры		X
Текущий профиль:	Чертеж1.d	wg
Файлы Экран Открытие/Сохранение Печать/Публикация Система Пользовательские	Построения	3D-моделирова 🛃 🕨
Пути доступа, имена файлов и папки:		
Путь доступа к вспомогательным файлам.	*	Об <u>з</u> ор
🗄 🖷 🏝 Путь поиска рабочих вспомогательных файлов		
🗄 🖷 🔁 Доверенные местоположения		Добавить
🗄 🖓 🏝 Путь доступа к драйверам устройств		<u>У</u> далить
🖶 🗤 📳 Путь доступа к файлам проектов		
🖶 🗄 Файлы адаптации	=	Beepx
Шти Имена файлов справки и других файлов		Вниз
🗄 🖳 Имена файлов текстового редактора, словаря и шрифтов		
🗄 — 🗍 Имена файла печати, программы фоновой печати и раздела пролога		У <u>с</u> тановить
🗄 Путь к вспомогательным файлам печати		
🗄 🖷 🦰 Папка для файла автосохранения		
🗄 — 🍋 Папки для альбомов цветов		
⊞ I Параметры шаблонов		
Шапки с файлами инструментальных палитр		
IIапки файлов палитры вариаций		
н Расположение файла журнала	*	
ОК Отме	на Прим	енить Спр <u>а</u> вка

- 3. Выделить первый элемент дерева с названием «*Путь доступа к вспомогательным файлам*» и нажать кнопку «*Добавить…*», которая расположена справа.
- Нажать кнопку «Обзор...» и указать путь к исполнительным файлам Теплосеть 2.0. Например, для AutoCAD 2013 такой путь будет: C:\Program Files\Uniservice\Tennocemь 2.0\acad2013.
- 5. Нажать ОК для сохранения изменений.
- 6. Закрыть AutoCAD.

Для запуска Теплосеть 2.0 под AutoCAD 2014/2015 необходимо дополнительно добавить путь к исполнительным файлам в список «Доверенные местоположения» (3 элемент дерева в окне «Параметры»).

При использовании утилиты для запуска программы (запуск с помощью ярлыка) все описанные выше настройки применяются к AutoCAD автоматически.

Первый запуск и основной пользовательский интерфейс

Во время загрузки Теплосети в командной строке могут выводиться различные диагностические сообщения. После запуска AutoCAD на ленте должна появиться вкладка Теплосеть, открыв которую можно просмотреть набор доступных команд.



Команды Теплосети на ленте разбиты на группы:

- Проект управления проектом и общими данными.
- План подготовка чертежа плана к проектированию.
- Трасса проектирование трассы на плане и создание ее разрезов.
- Характерные точки расстановка характерных точек на плане.
- Профиль работа с профилем, объектами на профиле и заполнение таблицы подвала.
- Синхронизация синхронизация чертежей.
- Изделия набор команд для создания чертежей деталировок узлов и 3Д-модели сетей.
- Отчеты создание различных отчетных документов.

Кроме ленты доступны обычное меню программы в классическом режиме рабочей среды AutoCAD и панели инструментов. А часто используемые команды вынесены в контекстное меню AutoCAD.

О технической поддержке Теплосеть 2.0

ООО "Юнисервис" обеспечивает техническую поддержку по всем программным продуктам, в том числе и Теплосеть 2.0. Техническая поддержка включает проведение выездных семинаров в больших городах, обучений, консультаций по телефону и электронной почте, предоставление новых версий программных продуктов. Ознакомится с комплексом услуг службы технической поддержки можно по адресу <u>http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/teplo2014/support.htm</u>

Свои предложения по усовершенствованию или включению в состав комплекса новых программ Вы можете направлять по адресу <u>tt@uniservice-europe.co.uk.</u> Для получения бесплатной технической консультации обращайтесь по телефону +7 (499) 346-87-18 и по электронной почте (служба поддержки) <u>tt@uniservice-europe.co.uk</u>.