Краткое описание команд и принципов работы в бета-версии программы **Теплосеть 2.0**

Введение

Теплосеть является приложением, которое работает на платформе AutoCAD 2010-2015 для проектирования наружных теплотехнических сетей и теплотрасс.

Работа в Теплосеть построена на следующих принципах:

- Не ограничивать возможности пользователя при работе в AutoCAD. Можно редактировать все и любым возможным образом.
- Использовать в работе графические примитивы AutoCAD, с которыми у пользователя имеется опыт работы ПОЛИЛИНИИ, МТЕКСТ, БЛОК и другие.
- Автоматизировать все рутинные операции, которые не требуют творческого подхода от проектировщика заполнение таблицы подвала, расстановка и оформление ХТ и др.
- Использовать динамические ввод и проверки, для удобной работы и раннего выявления ошибок.

Проектные данные Теплосети находятся в графических примитивах, которые хранятся в файлах формата dwg (Autodesk AutoCAD). Несколько файлов можно объединить в один проект.

Краткий перечень основных функций программы:

- подготовка исходных чертежей к проектированию теплотехнических трасс;
- проектирование трасс, и сопутствующего оборудования и сооружений;
- автоматическая генерация профиля и заполнение таблицы подвала;
- интеграция с расчетными программами и обеспечение синхронизации данных;
- формирование разрезов трассы по типовым проектам;
- построение трехмерной модели теплотехнических сетей;
- генерация деталировок узлов и компенсаторов;
- составление различных отчетов, спецификации.

Установка и первый запуск

Установочный файл программы может быть загружен из сети Интернет. Для установки под все поддерживаемые платформы AutoCAD используется единый установочный файл.

Для загрузки последней версии можно воспользоваться следующим адресом:

http://www.uniservice-europe.co.uk/products/unis/tt/setup.zip

При выходе обновления загружаемый архив программы на сайте подменяется последней версией. Загрузить предыдущие версии программы можно в разделе сайта «Архив».

Перед установкой обновленной версии программы рекомендуется сохранить настроенные ранее файлы шаблонов, деинсталлировать предыдущею версию, и только после этого устанавливать обновление.

Для установки Теплосеть 2.0 используется стандартный установщик Windows и установка программы ничем особым не отличается от установки большинства других приложений.

Для инсталляции Теплосети необходимо запустить исполнимый файл с правами администратора локального компьютера (выполняется установка драйверов для ключей HASP). При необходимости, можно изменить путь к каталогу инсталляции. По умолчанию программа устанавливается для совместного использования всеми пользователями компьютера.

После установки программы иногда требуется перезагрузка компьютера.

Для защиты программы используется распространённая система HASP, которая основана на применении электронных ключей. Ключи представляют собой внешние устройства, подключаемые к компьютеру по USB. Существуют ключи, которые могут использоваться как на локальном компьютере, так и на удаленном компьютере, подключенном к сети. Перед использованием программы необходимо произвести настройку доступа к ключу с лицензией.

После установки программы и настройки доступа к серверу лицензий программу можно запустить. Существует насколько способов запуска приложения под AutoCAD. Наиболее простой – через меню Пуск: [Все программы] – [Теплосеть 2.0] – [Теплосеть].

При первом запуске запустится утилита настройки запуска Теплосети, в которой необходимо выбрать AutoCAD, под управлением которого будет работать программа.

луск Лицензия Обновление		
Теплосеть	3	Uniserv
іберите AutoCAD для запуска Программа	Язык	Версия
AutoCAD 2010	Русский	18.0.55.0
AutoCAD 2012 - Russian	Русский	18.2.51.0
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 - Russian	Русский	10.3.525.0
AutoCAD 2014—Русский (Russian)	Русский	19.1.18.0
Autodesk AutoCAD Map 3D 2014	Русский	16.0.014.2
AutoCAD Plant 3D 2014 — Русский (Russian)	Русский	5.0.18.04
	English	3.0.33.0
AutoCAD Utility Design 2014 - English		
AutoCAD Utility Design 2014 - English AutoCAD 2015 - English	English	20.0.51.0
AutoCAD Utility Design 2014 - English AutoCAD 2015 - English AutoCAD 2015 — Русский (Russian)	English Русский	20.0.51.0 20.0.51.0

После первого запуска программы окно настройки запуска больше не будет отображаться, и при использовании ярлыка сразу же будет запущен AutoCAD с загруженной программой. Если необходимо повторно произвести настройку запуска программы, то нужно воспользоваться ярлыком [Пуск] – [Все программы] – [Теплосеть 2.0] – [Теплосеть-Настройка запуска].

Утилита запуска содержит дополнительные вкладки, на которых можно просмотреть количество лицензий на ключе и проверить наличие обновления программы на сайте.

Во время загрузки Теплосети в командной строке могут выводиться различные диагностические сообщения. После запуска AutoCAD на ленте должна появиться вкладка Теплосеть2013, открыв которую можно просмотреть набор доступных команд.



Команды Теплосети на ленте разбиты на группы:

- Проект управления проектом и общими данными.
- План подготовка чертежа плана к проектированию.
- Трасса проектирование трассы на плане и создание ее разрезов.
- Характерные точки расстановка характерных точек на плане.
- Профиль работа с профилем, объектами на профиле и заполнение таблицы подвала.
- Синхронизация синхронизация чертежей.
- Изделия набор команд для создания чертежей деталировок узлов и 3Д-модели сетей.
- Отчеты создание различных отчетных документов.

Кроме ленты доступны обычное меню программы в классическом режиме рабочей среды AutoCAD и панели инструментов. А часто используемые команды вынесены в контекстное меню AutoCAD.

Регламент работы

Кратко регламент работы с программой можно представить в виде списка:

- 1. Создаем проект.
- 2. Задаем схему подключений.
- 3. Подготавливаем чертеж плана к проектированию
- 4. Создаем трассу на плане, расставляем характерные точки.
- 5. Строим профиля, осуществляем вертикальную планировку сетей.
- 6. Генерируем чертежи разрезов.
- 7. Получаем 3Д-модель.
- 8. Проводим расчеты и корректировки в проекте.
- 9. Формируем схему.
- 10. Генерируем спецификацию по 3Д-модели.

Создание проекта

Перед началом проектирования необходимо создать проект и включить в него рабочие чертежи.

Палитра Блокнот проекта – палитра AutoCAD, которую можно вызывать из меню программы [Теплосеть] – [Проект] – [Блокнот проекта...], или с помощью кнопки на ленте Теплосеть, используется для управления проектами.



Чтобы создать новый проект на вкладке Навигатор выделите верхний узел дерева «Проекты» и правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню. В контекстном меню выберите «Создать файл проекта…». Укажите, где на компьютере должен быть расположен проект (файл проекта) и задайте ему имя. Для отдельного проекта необходимо предвидеть папку на диске или в сети, в которой расположены рабочие чертежи.

После создания проекта в него необходимо добавить чертежи. Для начала в проект можно добавить файл, где находится подоснова проекта. Для добавления файла в проект необходимо в Блокноте проекта (на вкладке Навигатор) выделить узел с названием проекта и вызвать контекстное меню. В раскрывшемся меню выбрать «Добавить файл...» и указать файл, если в данный момент он открыт в AutoCAD, можно выбрать «Добавить текущий файл». Команду добавления файла в проект можно вызвать контектоное меню.

×××	Проекты Проекты • • tt_help [E:\test\tt_help\tt_help.prj] • • Чертеж1.dwg			Навигатор	
				Объекты	
		Свойства		Ē	
		Имя	Чертеж1.dwg		
ΔT			Путь	E:\test\tt_help\'4ep	
Ы		Описание			
Ē		Открыт		НДЬ	
01		Пользователь	rikmas	BMO	
КH		Компьютер	RYKMAS	¥.	
EJI0		Время	1 липня 2014 р. 15		

Схема подключений

На начальном этапе проектирования необходимо задать схему подключений. Схема подключений описывается в виде систем теплоснабжения и их абонентов.

Схема подключения создается для проекта. В каждом проекте может быть только одна схема подключений. В схему подключений может входить несколько систем. В свою очередь система содержит источник и потребителей, их вместе называем абонентами системы. Абонентов системы между собой связывают сети. Системы, источники, потребители и сети главные объекты схемы подключений.

Схема подключений сохраняется на диске в папку, где содержится файл проекта. Файл схемы подключений хранится в формате XML. Для редактирования схемы подключения используется команда *Схема подключений*.

Схема подключений - tt_help [[E:\test\tt_help\tt_help.prj]				_	x
Общие						
Системы 📉 🗙 🛃 Г	Потребители 🖄 🗙 🛃	Маркировка	Теплоноситель	Температура, ⁰С	Давление, МПа	
Теплоснабжение	юз. 1	T1	Вода	110.0	0.6	
		T2	Вода	70.0	0.4	-
	l	Нагрузки				
		Отопление, П	кал/час:		0.132739	
		Вентиляция, Г	ткал/час:		0.026548	
		Горячее водо	снабжение, Гкал/ч	iac:	0.118663	
		Технологические нужды, Гкал/час:			0.000000	
Источники 🖄 🗙 🛃		Bcero:			0.277950	
001		Расходы				
		Отопление, куб.м/час:			0.830365	
		Вентиляция, н	куб.м/час:		0.166074	
		Горячее водо	снабжение, куб.м/	yac:	0.296924	
		Техннологиче	ские нужды, куб.	1/час:	0.000000	
		Bcero:			1.293363	
						2
					OK	

Для начала проектирования необходимо добавить в проект систему. Системы добавляются из шаблонов. При необходимости добавленную систему можно отредактировать.

- 1. Для добавления новой системы нажмите кнопку 🋄 (Добавить) в списке Системы.
- 2. Программа выведет диалоговое окно *Свойства системы*. В выпадающем списке можно выбрать готовую и уже настроенную систему. Например, теплоснабжение.
- 3. Когда система выбрана, нажимаем ОК.

Свойства систен	иы		in an	×
Общие Название:	Теплоснабжение		•	
Сети				* × /
Маркировка	Теплоноситель	Температура, °С	Давление, МПа	
T1	Вода	110.0	0.6	
T2	Вода	70.0	0.4	
				ОК Отмена

При добавлении системы в схеме подключений появляются сети. Далее к системе необходимо присоединить источник и потребителей. Для добавления источника выбираем из списка систему следуем сценарию:

- 1. Для добавления нового источника нажмите кнопку 🋄 (Добавить) в списке Источники.
- 2. Программа выведет диалоговое оно Свойства источника.
- 3. Задайте маркировку (позиция по ген. плану) и описание источника и нажмите ОК.

Свойства источни	ика
Общие Маркировка:	001
Описание:	источник
	ОК Отмена

Для добавления потребителя в схеме подключения должна быть система. Чтобы добавить потребителя к конкретной системе, ее необходимо выделить в списке *Системы*.

- 1. Нажимаем кнопку 🂭 (Добавить) в списке Потребители.
- 2. Программа выведет диалоговое окно Свойства потребителя для задания свойств.
- 3. Когда необходимые свойства внесены, нажимаем ОК.

Обязательно задавать только Позицию по плану, так как она далее используется при указании на плане точек подключения, все остальные поля не обязательны.



Проектирование трассы на плане

Перед началом проектирования на плане необходимо установить масштаб плана. Для задания масштаба используется диалоговое окно «Масштаб плана».

🔺 Масштаб плана	— X
Текущий чертеж Масштаб:	1: 1000 🔻
Имя	Масштаб
ОК	Отмена

Выбранное значение сохраняется файл чертежа. Масштаб плана влияет на определение расстояний, размеры надписей и условных графических обозначений.

Для автоматического построения профиля Теплосеть использует цифровую модель рельефа (ЦМР). ЦМР состоит из поверхностей, представленных набором ЗМГраней на одном слое. Для проектной и натурой земли необходимо задавать отдельные поверхности. Создать ЦМР можно как в программе Теплосеть, так и получить от других программ, таких как КРЕДО или Autodesk AutoCAD Civil3D.

Для создания ЦМР в Теплосеть необходимо чтобы отметки на чертеже были заданы с помощью ТЕКСТА, МТЕКСТА, БЛОКОВ, АТТРИБУТОВ БЛОКОВ, ПОЛИЛИНИЯМИ. Если отметки заданы с помощью ТЕКСТА или МТЕКСТА, то координаты ЗМГраней определяются точкой вставки текстового примитива, а координата Z по содержимому примитива. Если в качестве исходного материала при создании ЦМР используются ПОЛИЛИНИИ, то программа формирует вершины ЗМГраней по вершинам полилинии, а координата Z определяется по значению свойства уровень.

При использовании БЛОКОВ вершины ЗМГраней определяются по точке вставки блока для определения X и Y координат. Координата Z может быть определена как соответствующая координата точки вставки блока или по значению выбранного АТРИБУТА.





Для создания ЦМР используется команда Создать ЦМР.



После того как ЦМР получена, необходимо выполнить команду *Конфигурация поверхностей*. С ее помощью можно задать, какая поверхность будет использоваться для натурных, а какая для проектных отметок. Для задания конфигурации поверхностей используется диалоговое окно «Конфигурация поверхностей».

Конфигурация поверхностей	
Черный профиль 🔛 🔀 🔹 🗈	
ЦМР_чорн ТТ_ЦМР_ЧЕРНАЯ	
Красный профиль 📔 🗙 🕣 🧈	
ЦМР_чер ТТ_ЦМР_КРАСНАЯ	
OK OTMEHA	

Для выполнения конфигурации поверхностей программа ищет все слои на которых находятся ЗМГрани. Каждый слой, где найдена ЗМГрань считается отдельной поверхностью. Поиск ЦМР осуществляется на чертежах, подключенных по внешним ссылкам. При конфигурации поверхностей выбор слоя с ЦМР осуществляется с помощью диалогового окна «Выбор поверхностей».

🔥 Выбор черных поверхностей
ЦМР_чорнЈТТ_ЦМР_ЧЕРНАЯ
OK OTHERA

Можно задать несколько поверхностей для определения отметок проектной или натурной земли. При поиске отметок важен порядок поверхностей в списке. Чем выше поверхность в списке, тем выше у нее приоритет.

Для обозначения пересечений с существующими коммуникациями используется блок, который устанавливается на трассу в точке пересечения с существующей коммуникацией. Блок наносится на непечатаемый слой и служит вспомогательным объектом.



При создании пересечения с существующей коммуникацией, указывается точка на трассе, и задаются свойства пересечения с помощью диалогового окна «Свойства пересечения». При создании пересечения необходимо задать наименование, установить тип, положение и размеры пересекаемой коммуникации. Наименование необходимо для подписи на ординате при построении профиля.

🔥 Свойства пересечения		×			
Пересекаемая комуникац	Пересекаемая комуникация				
Наименование:	B1				
Тип:	Водопровод	•			
Допустимое расстояние, м	1:	0.20			
Положение					
Тип профиля:	Черный	-			
Эаглубление до верха	коммуникации, м:	1.76			
🔘 Высота до низа коммун	никации, м:	0.00			
🔘 Отметка центра комму	никации, м:	0.00			
Параметры пересекаемой	коммуникации				
Диаметр пересечения, мм	:	160			
Диаметр футляра, мм:		0			
4	ОК	Отмена			

При выборе типа программа автоматически определит допустимое расстояние согласно СниП II-89-80 (п. 4.13). Предложенное программой значение при необходимости можно отредактировать. Тип пересечений и значения допустимых расстояний хранятся в файле «Пересечения.xml» в каталоге данных программы и могут быть дополнены.

Отметку существующего пересечения можно задать несколькими методами:

- Указав заглубление до верха коммуникации
- Указав высоту до низа пересекаемой коммуникации
- Задав точную отметку центра коммуникации

Также необходимо задать диаметр пересекаемой коммуникации и ее футляра в случае его наличия. Если пересекаемая коммуникация является кабелем, то диаметр можно не указывать, на профиле такая коммуникация имеет специальное обозначение.

После проведения подготовки чертежа плана к проектированию можно приступать к созданию трассы на плане. На чертеже трассу можно создавать 2 способами: последовательно указывая точки прокладки трассы, или оцифровать (указать) уже нарисованную ПОЛИЛИНИИЮ или ОТРЕЗОК. Соответственно для этого существует две команды *Создать трассу* и *Указать трассу*.

	×.	ķ	* <u>1</u> ₄ 1
Tpacca •	Подклю •	очения	Разрезы •
C03	дать –	a 🔻	К
Ука	зать		
Ред	актор		

Трасса на плане рисуется в виде отдельных сегментов с помощью графического примитива AutoCAD OTPE3OK. В зависимости от выбранного способа прокладки программа автоматически осуществляет оформление участка. Для обозначения подземных типов прокладки используется штрихованная линия, для надземных сплошная. Типы линий трассы хранятся в файле настроек типов линий, который поставляется вместе с программой, и во время создания сегмента трассы копируется в папку, где находится чертеж плана (в большинстве случаев это папка проекта).

При создании сегмента трассы программа выводит диалоговое окно «Свойства трассы», в котором необходимо выбрать тип прокладки и задать дополнительные параметры.

Свойства трассы				×
Общие Длина сегмента, м:				43.50
Тип прокладки	Св	ойства прокладкі	И	
🔘 Бесканальная	Ξ	Расстановка	опор	
🔘 В проходном канале		Диаметр, мм	450	
🔘 В непроходном канале		шаг, м	9.00	
• На низких опорах				
🔘 На высоких опорах				
🔘 На опорах по стене				
🔘 На эстакадах				
+ 🔇			ж	Отмена

Каждый тип прокладки трассы имеет дополнительные свойства: наличие дренажа и его положение относительно линии трассы (справа или слева), шаг расстановки опор, а также положение стены относительно линии трассы (справа или слева).

•	бесканальная;	
•	в проходном канале;	-II
•	в непроходном канале;	
•	на низких опорах;	
•	на высоких опорах;	0-0-0-0
•	на опорах по стене;	$\overline{}$
•	на эстакадах.	

Для просмотра свойств всех сегментов трассы, которые нанесены на чертеже, используется окно «Редактор трасс». В нем можно также изменить заданные свойства или удалить сегменты трассы.

омер разреза	Тип прокладки	Начало Х	Начало Ү	Конец Х	Конец Ү	Длина, м	
	В непроходном канале	1997,5577	1510,9086	2173,8159	1510,9086	176,26	
	Бесканальная	2204,0487	1568,9721	2258,3919	1558,8353	55,28	
	Бесканальная	2258,3919	1558,8353	2268,5494	1558,8353	10,16	
	Бесканальная	2311,2860	1558,8353	2311,2860	1532,7690	26,07	
	На низких опорах	2192,3672	1595,9908	2235,7491	1592,8117	43,50	
	По стене	2235,7491	1592,8117	2268,5494	1558,8353	47,23	
	Бесканальная	2268,5494	1558,8353	2311,2860	1558,8353	42,74	
	На эстакадах	2173,8159	1510,9086	2204,0487	1568,9721	65,46	

Согласно правил оформления чертежей трасс, должны проставляться размеры участков трассы и обозначатся углы поворотов. Для автоматического проставления размерных и угловых выносок используется команда *Оформление трассы*. С помощью диалогового окна «Оформление трассы» можно задать типы точек, между которыми программа будет проставлять размерные выноски.

🔺 Оформление трассы
📝 Градусные меры
Размерные выноски между:
📝 Конточками трассы
🔽 Компенсаторами
📝 Неподвижными опорами
🔽 Строительными конструкциями
🔽 Перепадами
Оформить Отмена

Размерные выноски которые проставляет программа наносятся по шаблону, который храниться в каталоге данных программы.



При создании трассы с типом прокладке в проходном или не проходном канале наносится условное обозначение подвала. Размеры условного обозначения определяются по настройкам, которые соответствуют ГОСТ 21.605-85, приложение 1.



Для типов прокладки на опорах, по стене или по эстакаде программа автоматически расставляет опоры. Для расстановки опор программе необходимо определить шаг, с которым будут расставляться опоры. В диалоговом окне «Свойства трассы» шаг расстановки можно задать вручную или подобрать в зависимости от диаметра труб сети на участке. Подбор шага расстановки опор происходит по правилам, заданным в файле Подвижные опоры.xml, который находится в каталоге данных. По умолчанию настройки шага расстановки заданы согласно «Проектирование тепловых сетей. Справочник проектировщика под ред. Николаева А.А.» табл. 3.2.

Расстановка опор осуществляется по алгоритму, который приведен в «Проектирование тепловых сетей. Справочник проектировщика под ред. Николаева А.А.». При расчете величины пролетом между опорами учитывается положение опор относительно поворотов трассы, узлов, сальниковых компенсаторов.

На чертеже каждая опора представлена графическим примитивом БЛОК. Вид блока опоры задается в файле шаблоне, который находится в каталоге данных программы. В настройках программы задаются графические параметры блоков опор.

Кроме автоматической расстановке опор, программа позволяет создавать их в заданной точке. Для этого необходимо воспользоваться командой *Создать опору*. При создании опоры программа выводит диалоговое окон «Свойства опоры», в котором необходимо выбрать блок опоры.

🔺 Свойства опоры						
Условное графическое обозначение						
ТТ_НИЗКА ТТ_ВЫСОК ТТ_ОПОРА						
Ф ОК Отмена						

Для связи схемы подключений с остальными частями проекта служат точки подключения. Точки подключения отображают положение точек ввода сетей в здания, сооружения и т.д. С помощью точек подключения можно обозначить положение источника и потребителей на плане.



Чтобы задать маркировку источника, который обозначает точка подключения используется кнопка «Схема подключений». По нажатию этой кнопки программа выводит диалоговое окно Схема подключений для текущего проекта. В окне схема подключений имеется возможность выбрать источник. После выбора источника него маркировка переносится в окно Точка подключения источника.

🔺 Точка подключения	источника	 X
Общие		
Маркировка:	01	8
Положение		
Тип профиля:	Красн	ый 🔻
🔘 Высота, м:		0.00
Заглубление, м:		0.80
🔘 Отметка, м:		0.00
Конструкция		
Высота, м:		2.00
Глубина, м:		2.00
Æ	ОК	Отмена

После того как создаваемая точка подключения связана с источником из схемы подключений необходимо задать параметры, согласно которых точка подключения отобразится на профиле. Группа элементов управления «Положение» позволяет задать положение точки ввода сетей: задав положение относительно профиля или указав точное значение отметки.

На профиле для точки подключения наносится условное обозначение здания или сооружения, к которому происходит подключения. В окне «Точка подключения источника» можно задать размеры создаваемой конструкции задав поля «Высота, м» и «Глубина, м». Высота и глубина конструкции задается относительно линии земли.

На плане источник обозначен графическим примитивом БЛОК, который создается по шаблону. Шаблон блока источника хранится в каталоге данных программы.



Создание точки подключения потребителя аналогично, только на схеме выбирается потребитель. Как и для источника, точка подключения к потребителю обозначается с помощью графического примитива БЛОК.



Для просмотра свойств всех точек подключений потребителей, которые нанесены на чертеже, используется окно *Редактор подключений потребителей*. В нем можно также изменить заданные свойства или удалить точку подключения потребителя.

юзиция по генплану	Тип профиля	Высота конструкци	Глубина конструкц	x	Y	
(221	Красный	2,00	2,00	2131,2766	1215,9570	

Создание разрезов

На планах прокладки трасс указывают положение сечений (секущих плоскостей поперечных разрезов); направление взгляда для разрезов принимают от источника тепловой энергии. Нумерацию поперечных разрезов принимают сквозной от источника тепловой энергии или границы проектирования. На чертеже объект сечение отображается графическим примитивом ТЕКСТ, который наносится на отдельный слой.



Сечение можно нанести автоматически по всем участкам трассы, по указанному контуру или же вручную. Для просмотра номеров сечений используется Редактор трасс.

Для создания и задания свойств поперечных разрезов трассы используется диалоговое окно *Конструктор разрезов*. На поперечных разрезах указывают каналы, траншеи, эстакады, отдельно стоящие опоры, трубопроводы и их обозначения, опоры трубопроводов, а также контуры тепловой изоляции. В зависимости от типа прокладки трассы меняются свойства, которые необходимо указывать при нанесении разреза на чертеж.

В программу внесены варианты прокладки трубопроводов в ППМ и ППУ изоляции по типовым решениям313.TC-006.000 и 313.TC-008.00.

Если готовые варианты прокладки трубопроводов не подходят, тогда в окне предусмотрено создание нового и его сохранение или можно отредактировать существующий вариант прокладки.

Прокл	адка						Сењ	
Гип: 🛛	Канальная пр	окладка трубопр	оводов в ППМ и	золяции		-	Маркировка	
							Минимальное р	182.50
Общи	e						Минимальное р	250.00
Троек	т: Д	у150/Д257			- M 🖪		Труба	Указат
			Manual A				D MM	159
номер	сечения:	V	Macuitao; 1;	20	•		DN. MM	150
Сети							Di. MM	257
							L. MM	1000
				V 🗋	1 U X	9	LD. MM	12000
	1						a. MM	200
N₽	Маркировка	Нормативн	DN, MM	D, мм	Температу	1	т. кг	26.6
1		Серия 313	150	159	0.00	C	mi, Kr	9.6
2		Серия 313	150	159	0.00	C	mt, Kr	17
							р, кг/куб.м	300
							S, MM	4.5
							si. MM	49
							FOCT	Серия 313 ТС-0
٠ [111				P.	Марка	ППМ-159
Габли	шы						Объем изоляци	0.032
Dazm							Изоляция	
T GDH	cpor						d. MM	159
	Размеры						si, MM	49
	Δ		2050			-	ГОСТ	Серия 313.ТС-0
	a		970			-	Опора	Указать Х
	б		85			=	Арх, мм	300
	в		90				Bs, MM	200
	- г		510				Сг, мм	0
			10				Hs, MM	142
	0		200			-	Lp, мм	0
							Lppx, мм	0
							Црх, мм	60
лд							Lr, MM	0
							Ls, MM	250
				1			R1p, мм	0
							R1ppx, мм	0
				<u> </u>			R2p, мм	0
			$\Delta \Delta$				R2ppx, мм	0
			yay				Rpx, мм	131.5
							Rr, MM	0
							Sp, MM	0

Работа в окне конструктора разрезов:

- 1. Выбираем тип прокладки. Типы заданы по типовым материалам для проектирования.
- 2. В выпадающем списке «Проект» выбираем готовое решение по диаметрам труб созданное по данным типовых материалов для проектирования.
- 3. Задаем норме разреза и выбираем масштаб.

По нажатию ОК программа запросит точку вставки разреза на чертеж.

Если нужного готового разреза не нашлось можно поменять трубы, опоры и расстояния на разрезе. Для редактирования объектов разреза используется список свойств в правой части окна, он позволяет поменять трубу, выбрать маркировку, задать опору и т.д.

В таблице под списком сетей задаются основные размеры и расстояния на разрезе.



Создаваемый в программе разрез состоит из блоков и рамки с номером. Рамка помещается на не печатаемой слой и служит для ограничения блоков разреза.

Важной командой при создании разреза является команда загрузить разрез, которая позволяет загрузить уже созданный разрез из чертежа в конструктор разрезов и провести его редактирование. После редактирования разрез может быть сохранен под новым номером.



Расстановка характерных точек трассы

Теплосеть позволяет работать с несколькими типами характерных точек, которые расставляются вдоль трассы и затем обозначаются на профиле. Все команды по расстановке XT собран на плане ленты «Характерные точки».



С помощью команды Теплосеть - Характерные точки – Неподвижная опора вставляется обозначение неподвижной опоры на трассу. Теплосеть создает неподвижные опоры в виде БЛОКа, шаблон которого задан в каталоге данных программы. К блоку опоры наноситься ВЫНОСКА с номером опоры.



Для задания номера опоры используется диалоговое окно *Свойства неподвижной опоры*. Кроме номера опоры, диалоговое окно свойства неподвижной опоры позволят подобрать маркировку неподвижных опор. Подбор осуществляется автоматически, при подборе используется каталог неподвижных опор и разрез трассы, по которому определяются диаметры труб.

Свойства	неподвижной опоры					
Маркировка	a: H-1					
Подоб	рать неподвижные опоры					
Сеть	Опора					
T1	TC-666.00.00-03					
T2	TC-666.00.00-03					
	ОК Отмена					

Кроме создания неподвижной опоры Теплосеть предлагает команды для расстановки неподвижных опор на заданном расстоянии, нумерации неподвижных опор и редактор неподвижных опор.

Команда Теплосеть – Характерные точки – Компенсаторы позволяет вставить на трассу обозначение П-образного компенсатора в виде БЛОКа с маской для скрытия участка трассы под ним. К блоку компенсатора проставляется ВЫНОСКА с номером. Как и для других характерных точек блок компенсатора задается через файл шаблона в каталоге данных.



Свойства компенсатора задаются в диалоговом *окне Свойства П-образного компенсатора*, где указывается ориентация и размеры.

🔺 Свойства П-образного компенсато 💻 🎫						
Общие Маркировка:						
Ордината: Ориентация	П-образный компенсатор					
🔘 Влево	 Вверх Вправо Вниз 					
Габариты						
Вылет, м:	2.0					
Спинка, м:	3.0					
+	ОК Отмена					

Для компенсаторов предвидены команды автоматической нумерации и редактор компенсаторов.

Для обозначения камер и павильонов используется команда Теплосеть – Характерные точки – Тепловой узел. Камера вставляется на трассу в виде БЛОКа, к которому проставляется номер в виде МТЕКСТа.



Для задания свойств камеры используется окно Свойства теплового узла, в котором необходимо задать маркировку, размеры, конструкцию и положение.

👃 Свойства теплового узла	1	×
Общие		
Маркировка:	4	
Тип конструкции:	Камера	-
Состояние:	Проектируемы	й 🔻
Конструкция		
Оборная		
🔘 Монолит. бетон		
🔘 Монолит. кирпич		
Форма и габариты		
🔘 Круглая	Прямоугольн	ая
Диаметр, мм: 500	Ширина, мм:	2500
	Длина, мм:	2000
Дополнительно		
Тип люка:	С	•
Положение:	вне проезжей ч	насти 🔻
- -	ОК	Отмена

Повороты и подключения трассы обозначаются специальными точками с выносками, которые называются ХТ. На чертеже ХТ представлена в виде БЛОКа, который находится на непечатаемом слое и служит указателем для выноски с номером ХТ. Для ХТ можно выбирать вид блока из файла шаблона в каталоге данных программы.



Для задания маркировки XT и выбора блока используется диалоговое окно *Свойства характерной точки*.

🔥 Свойства харак	терной точк	и		x
Общие				
Маркировка:	УП-1			V
Ордината:	угол повор	оота		V
Условное графич	еское обозна	чение		
	4	4	\$	
π_π	Π_XT_2	Π_XT_3	TT_XT_4	
			_	
+		ОК	Отме	ена

Теплосеть содержит команды для автоматической расстановки ХТ в узлах и на поворотах трассы, команды по нумерации ХТ и редактор характерных точек, который позволяет работать с ними в табличном виде.

Построение профиля и заполнение таблицы подвала

Профили изображают в виде разверток по осям трасс сетей. Программа автоматически создает чертеж профиля и оформляет его согласно ГОСТ 21.605 – 82. Согласно требованиям ГОСТ профиль можно создать в различных горизонтальных и вертикальных масштабах: 1:500 - 1:5000 по горизонтали, 1:100 - 1:500 по вертикали. Также в профильной части допускается приводить шкалу отметок.

На профилях указывают поверхности земли (проектную и натурную), уровень грунтовых вод, пересекаемые коммуникации, а также другие подземные и надземные коммуникации и сооружения, которые влияют на прокладку трассы.

Обозначаются на профиле каналы, тоннели, камеры, компенсаторы, отдельно стоящие опоры, павильоны, неподвижные опоры и другие сооружения.

Для построения и оформления профиля, прокладки трассы и заполнения подвала используются команды, которые размещены на панели *Профиль*.



Для создания профиля используется окно *Свойства профиля*. При создании профиля необходимо указать путь, вдоль которого программа построит разрез. При построении профиля программа выполняет автоматическую прокладку трассы и заполнение таблицы подвала. Профиль можно создать в текущем чертеже или выбрать файл, в котором будет создан профиль.

🔥 Свойства профиля	×
Наименование профиля:	
Оформление	
📝 Масштабная линейка	
📝 Масштабы:	
- горизонтальный:	1:500 🔻
- вертикальный:	1:100 🔻
Условный горизонт, м:	47.00
🔽 Нанести шапку подвала	
🔲 Выбор шаблона подвала	
OK	Отмена

Профиль ограничен на чертеже рамкой, которая представлена в виде динамического блока. Параметрами динамического блока являются длина и ширина рамки. Кроме динамических параметров рамка профиля содержит атрибуты: название профиля, значения масштабов. С помощью диалогового окна *Свойства профиля* можно задать видимость атрибутов рамки профиля.



При создании профиля и автоматической прокладке трассы программа осуществляет оформление профиля автоматически. К элементам оформления профиля относятся выноска с отметкой, ордината, размерная выноска, информационная выноска. Для всех элементов оформления в настройках программы можно задать графические настройки.

После создания профиля может возникнуть необходимость редактирования элементов профиля (изменение положения, глубины, отметки). Чтобы помочь пользователю в работе над профилем содержит специальные команды: переместить, задать глубину и задать отметку.

Для быстрого получения нужной информации об объектах на профиле программа содержит информационных команды: о точке, расстояние и уклон.

При создании профиля Теплосеть 2.0 осуществляет автоматическую прокладку сети на заданном заглублении. При прокладке водопровода используется сглаженная линия земли, учитываются точки ввода абонентов сети и перепады. При надземной прокладке трубы Теплосеть 2.0 наносит опоры и автоматически обновляет их высоту при редактировании вертикальной геометрии сети.



Теплосеть 2.0 обеспечивает проектировщика набором инструментов для редактирования положения трубопроводов на профиле: задание отметки, задание заглубления, задание уклона. Отметки и

заглубление/высоту можно задавать как для целого участка трубопровода, так и для отдельных его точек (концов).

Теплосеть 2.0 автоматически создает и заполняет таблицу подвала согласно выбранному шаблону. Шаблон содержит не только графические настройки таблицы, но и указать какие данные выводить в нее и откуда их взять.



Теплосеть 2.0 содержит готовые шаблоны таблиц подвала для подземной и надземной прокладки тепловых сетей, сетей водопровода, канализации, и газопроводов. После редактирования сети на профиле таблица подвала перезаполняется актуальными данными.

Настройка шаблона подвала	X — —		×
Типы подвалов	Разделы	<u>n</u>	*×1↓
	Название	Отображение	Высота
ВиК	Проектная отметка земли	Текст на линии	15,0
ВиК (Геодезические координаты)	Натурная отметка земли	Текст на линии	15,0
ВиК (Координаты)	Отметка потолка канала	Текст на линии	15,0
ВиК (Пикеты)	Отметка пола канала	Текст на линии	15,0
Газ	Длина/Уклон	Длина/Уклон	15,0
Теплосеть в канале	Номер поперечного разреза	Линии с текстом	15,0
Теплосеть на эстакаде	Развернутый план	Линии с текстом	20,0
		OK	Отмена

Шаблоны таблиц подвала программа сохраняет в чертеж, где они используются и в файле в каталоге данных программы.

Синхронизация

Построение профиля и проектирование вертикальной планировки сетей можно осуществлять в отдельных файлах, отдельно можно создавать разрезы. Чтобы программа «увидела» все чертежи используется понятие проекта.

Теплосеть 2.0 содержит функцию синхронизации изменений, это позволяет приносить изменения с проекта на выбранный профиль или из выбранного профиля вносить изменения в проект.

~~	цель			Профиль					
	🕶 Tpacca			🖃 👐 Tpacca					
	— Участок	трассы							
	🛶 Участок	трассы		🛶 Участок трассы					
	💓 Пересечени	я		участок трассы					
	- Компенсато	ры		Пересечения					
				Компенсато	оры				
	≢- УП-1								
	-О- Тепловые уз	лы		∎- УП-1					
	– Потребител	и		Тепловые у					
	🔅 Источники			💮 🔴 Потребител	и				
				🗈 🔅 Источники					
	¥ Неполвижные опоры								
	X Неподвижны	ые опоры		🔲 🗖 Опоры					
	 Неподвижны Насосные ст 	ые опоры ганции		— 🗖 Опоры — 🗙 Неподвижн	ые опоры				
	🗙 Неподвижны () Насосные ст	ые опоры танции		 Опоры Неподвижн Насосные с 	ые опоры танции				
)	К Неподвижны Насосные ст Общие	ые опоры танции	*	 Опоры Неподвижн Насосные с 	ые опоры танции				
	Неподвижны () Насосные ст Общие Маркировка	ые опоры танции УП-1	•	Опоры Неподвижн Неподвижн Насосные с Общие Маркировка	ые опоры танции УП-1				
	Неподвижны () Насосные ст Общие Маркировка Ордината	ые опоры ганции УП-1 угол поворота	^	Опоры Неподвижн Неподвижн Насосные с Маркировка Ордината	ые опоры танции УП-1 угол поворота				
	 Неподвижны Насосные ст Общие Маркировка Ордината Блок	ые опоры ганции УП-1 угол поворота угол поворота	* 	Опоры Неподвижн Несосные с Насосные с Маркировка Ордината	ыые опоры танции УП-1 угол поворота				
)	 Неподвижны Насосные ст Общие Маркировка Ордината Блок Положение 	ые опоры ганции УП-1 угол поворота угол поворота	•	Опоры Неподвижн Неподвижн Насосные с Общие Маркировка Ордината	ые опоры танции УП-1 угол поворота				
)	 Неподвижне Насосные ст Маркировка Ордината Блок Положение Точка вставки 	ые опоры ганции УП-1 угол поворота угол поворота 2430 76, 1530 43 2430 76	A H	Опоры Неподвижн Неподвижн Насосные с Маркировка Ордината	ые опоры танции УП-1 угол поворота				
	 Неподвижние Насосные ст Маркировка Ордината Блок Полокение Точка вставки х 	ые опоры ганции УП-1 угол поворота угол поворота угол поворота 2430.76, 1530.43 2430.76		Опоры Неподвижн Неподвижн Насосные с Маркировка Ордината	ые опоры танции УП-1 угол поворота				
	 Неподвижны Насосные ст Общие Маркировка Ордината Блок Попожение Токка вставки Х У Усов правората 	ые опоры танции УП-1 угол поворота угол поворота 2430.76, 1530.43 2430.76 1530.43 270.00	H	 Опоры Неподвижн Насосные с Общие Маркировка Ордината 	ые опоры танции УП-1 угол поворота				
	 Неподвижны Насосные ст Общие Маркировка Ордината Блок Попожение Токсе вотавки Х Угол поворота Отичка 	ые опоры ганции УП-1 угол поворота угол поворота угол поворота 2430.76, 1530.43 2430.76 1530.43 270.00 54.24		Опоры Неподвижн Неподвижн Насосные с	ые опоры танции УП-1 угол поворота				
	 Неподвижны Насосные ст Общие Маркировка Ордината Блок Попожение Точка вставки Х Угол поворота Отичетка 	ые опоры ганции УП-1 угол поворота угол поворота угол поворота 2430.76, 1530.43 2430.76 1530.43 2430.76 1530.43 270.00 54.24 Вать объект ->		Споры Неподвижн Неподвижн Насосные с Маркировка Ордината	ые опоры танции УП-1 угол поворота измровать объект				

Генерация ЗД-модели

Все дальнейшие действия Теплосеть 2.0 выполняет на основе 3Д-модели сетей, чтобы увидеть сети необходимо на чистом чертеже, включенном в проект выполнить команду Теплосеть – Изделия – 3Д-модель.



По данным плана, профиля и разрезов программа автоматически построит 3Д-модель сетей из отдельных изделий, таких как трубы, опоры, отворы, тройники и т.д.



3Д-модель, созданную программой можно отредактировать и дополнить с помощью конструктора изделий, который запускается с помощью команды *Создать изделие…*.



Также полезной может оказаться команда *Компоновка*. Команда позволяет комбинировать между собой трубопроводные изделия и таким образом быстро дорисовать сети.

Схема сетей

Теплосеть может автоматически сгенерировать изображение схемы тепловых сетей, на основе данных 3Д-модели.



Для создания схемы используется команда Теплосеть-Отчеты-Схема сетей.

Экспорт в СТАРТ и РХГ

Сети, запроектированные в Теплосеть, могут быть экспортированы в открытый формат программы НТЦ Трубопровод СТАРТ и в формат РХF, который используется некоторыми программными продуктами, например, Bentley AutoPIPE, AutoPLANT 3D.



Экспорт осуществляется из 3Д-модели.

M Экспорт в СТАРТ				×
Имя ini-файла: E:\test\23.04.2014\T1.ini			Сеть: Т1	•
	<u>^</u> (🗉 Свойства		*
Заголовок		№ начала узла	1	_
- 🚰 Общие		№ конца узла	27	- 11
🔤 🎢 Температурная история		Проекция на ось Х	34.83	Ξ
🚊 💳 Участок (29 шт.)		Проекция на ось Ү	34.83	
— Участок (1-27)	-	Проекция на ось Z	0.00	
Участок (3-4)	=	Диаметр	159.00	
Участок (4-5)		Материал трубы	09r2c	
Vuactor (5-6)		Тип изготовления трубы	0	
Vupcrox (5-7)		Толщина стенки	4.50	
		Технологическое утонение	0.00	
участок (7-8)		Прибавка на коррозию	3.00	
участок (8-28)		Давление	6.12	
— Участок (25-9)		Рабочая температура	110.00	
— Участок (9-10)		Вес погонного метра трубы	17.10	
— Участок (10-11)		Вес погонного метра изоляции	0.00	
🥌 Участок (11-12)		Вес погонного метра продукта	17.82	
Участок (12-13)		Давление испытания	7.65	-
Участок (13-14)		17	0.00	
— Участок (14-29)				
— Участок (30-25)				
Участок (26-15)	-			
			ОК Отмен	на

При выполнении команды в каталоге проекта будет сформирован файл, который содержит информацию о сетях в формате РХF или файл в формате INI, В зависимости от выбранного экспорта.

Спецификация и отчеты

3D-модель, которую формирует Теплосеть, позволяет создать детальную спецификацию изделий и материалов. После редактирования и детализации 3D-модели можно приступить к формированию спецификации.

<u>Примечание</u>. Создание спецификации происходит только по данным 3D-модели.

Создание спецификации изделий и материалов состоит с нескольких этапов. Перед формированием отчета спецификации необходимо проверить перечень и свойства изделий, задать запас, задать недостающие поля для вывода в спецификацию. Для просмотра изделий 3D-модели в табличном виде используется диалоговое окно «Изделия», которое выводится командой [Теплосеть] – [Отчеты] – [Спецификация по модели...]. Команда работает с изделиями, загруженными с текущего чертежа (чертеж модели обязательно должен быть добавлен в проект).

								🖄 🗾	
На с Позиция	Наименование	Тип, марка, об	Код оборудов	Завод - изгото	Единица измер	Количество	Масса единиц	Единица измер.	
(T1)подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабже									
	Труба 159х4,5	FOCT 10704-91			м.	375.87	17.10	%	
	Труба 89х4,5х	FOCT 10704-91			м.	20.00	9.40	%	
	Отвод из угле	FOCT 30753-2001			шт.	1	2.70	шт.	
	Переход из уг	FOCT 17378-2001			шт.	1	3.90	шт.	
	Отвод из угле	FOCT 30753-2001			шт.	22	6.70	шт.	
	Отвод из угле	FOCT 30753-2001			шт.	1	3.60	шт.	
	Тройник из угл	FOCT 17376-2001			шт.	1	9.40	шт.	
(Т2)обратный трубо	провод горячей воды д	ля отопления и ве	ентиляции (в т. ч. к	ондиционировани	ıя), а также общий	і для отопления	, вентиляции, горяч	его водоснабже	
	Труба ППУ-П-4	Серия 313.TC			м.	309.97	72.20	%	
	Отвод 45 ППУ	Серия 313.TC			шт.	1	200.40	шт.	
	Отвод 90 ППУ	Серия 313.TC			шт.	20	209.70	шт.	
	Отвод 60 ППУ	Серия 313.TC			шт.	1	202.00	шт.	
	Тройник ППУ	Серия 313.TC			шт.	1	0.00	шт.	
(ТЗ)подающий труб	опровод горячей воды	для горячего водо	оснабжения ——						
	Труба ППМ-27	Серия 313.TC			м.	324.27	45.60	%	
	Отвод 45 ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	43.25	шт.	
	Переход ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	26.12	шт.	
	Отвод 90 ППМ	Серия 313.TC			шт.	21	62.42	шт.	
	Отвод 60 ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	49.61	шт.	
	Тройник ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	81.74	шт.	
(Т4)циркуляционны	й трубопровод горячеі	і воды для горяче	го водоснабжения						
1								+	

Информация об изделиях, которая выводится в список, разбивается на группы по сетям. С помощью окна «Свойства изделия», можно провести нумерацию изделий, задать запас, отредактировать строки, которые выводятся об изделии в спецификацию. С помощью панели инструментов, которая находиться над списком изделий, можно добавить, отредактировать или удалить запись об изделии. Для редактирования свойств используется кнопка «Редактировать» или двойной щелчок по записи в списке. Для редактирования свойств программа выводит диалоговое окно «Свойства изделия».

🔥 Свойства изделия	×						
Общие							
Сеть, описание:	(Т2)обратный трубопровод горячей вод 🔻						
Код:	Теплоснабжение, Т2						
Позиция:							
Наименование:	Отвод 60 ППУ-П-426 Серия 313.1 Выбрать						
Тип, марка:	Серия 313.TC-008.00						
Код оборудования:							
Завод - изготовитель:							
Единица измерения:	шт.						
Количество:	1.00						
Масса единицы, кг:	202.00						
Единица измерения запаса:	шт.						
Количество запаса:	0						
Примечание:							
+	ОК Отмена						

Список изделий в окне «Изделия» содержит флажки, с помощью которых можно включить изделия в отчет спецификации. Если отредактировать свойства изделий и проставить флажки можно приступить к формированию спецификации. После нажатия кнопки «Спецификация», в нижней части окна, программа отобразит диалоговое окно «Спецификация».

ост Позиция	Наименование	Тип, марка, об	Код оборудов	Завод - изгото	Единица измер	Количество	Масса единиц	Примечание
]	Отвод из угле	FOCT 30753-2001			шт.	1	2.70	
]	Переход из уг	FOCT 17378-2001			шт.	1	3.90	
]	Отвод из угле	FOCT 30753-2001			шт.	22	6.70	
]	Отвод из угле	FOCT 30753-2001			шт.	1	3.60	
]	Тройник из угл	FOCT 17376-2001			шт.	1	9.40	
(Т2)обратный трубог	провод горячей воды д	иля отопления и ве	ентиляции (в т. ч. і	сондиционировани	ıя), а также общий	і для отопления	, вентиляции, горяч	его водоснабж
]	Труба ППУ-П-4	Серия 313.TC			м.	309.97	72.20	
]	Отвод 45 ППУ	Серия 313.TC			шт.	1	200.40	
]	Отвод 90 ППУ	Серия 313.TC			шт.	20	209.70	
]	Отвод 60 ППУ	Серия 313.TC			шт.	1	202.00	
]	Тройник ППУ	Серия 313.TC			шт.	1	0.00	
(ТЗ)подающий трубо	провод горячей воды	для горячего водо	оснабжения					
]	Труба ППМ-27	Серия 313.TC			м.	324.27	45.60	
]	Отвод 45 ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	43.25	
]	Переход ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	26.12	
]	Отвод 90 ППМ	Серия 313.TC			шт.	21	62.42	
]	Отвод 60 ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	49.61	
]	Тройник ППМ	Серия 313.TC			шт.	1	81.74	
(Т4)циркуляционный	і трубопровод горячеі	й воды для горяче	го водоснабжения	I				
]	Труба Ст 920х	FOCT 30732-2006			м.	286.79	278.10	
]	Отвод Ст 920х	FOCT 30732-2006			шт.	1	0.00	
]	Переход Ст 92	FOCT 30732-2006			шт.	1	0.00	
				111				

В окне «Спецификация» отображается список изделий, которые будут выведены в отчет спецификации. С помощью флажков, в окне можно определить какие из изделий поставляются заказчиком, а какие подрядчиков.

Для формирования отчета необходимо нажать на кнопку «Excel» на панели инструментов в окне «Спецификация» и программа сформирует отчет в Excel. Отчет разбит на разделы и подразделы, соответственно проведенных настроек, и содержит выбранные изделия.

	Α	В	с	D	E	F	G	Н	1	
1	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание	
2	Поставляется подрядчиком									
3	обратн	обратный трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов(Т2								
4		Труба ППУ-П-426 Серия 313.TC-008.00	Серия 313.TC-008.00			м.	310.00	72.20		
5		подающий трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения(Т3)								
6		Труба ППМ-273 Серия 313.TC-006.000	Серия 313.TC-006.000			м.	325.00	45.60		
7		Отвод 90 ППМ-273 Серия 313.TC-006.000	Серия 313.TC-006.000			шт.	21	62.42		
8		Отвод 60 ППМ-273 Серия 313.TC-006.000	Серия 313.TC-006.000			шт.	1	49.61		
9	подаю	ций трубопровод горячей воды для отог	ления и вентиляции (в т. ч. ко	ндиционирования), а та	кже общий для отопле	ния, вентиля	ции, горя	чего водосн	абжения и технологических процессов(Т1)	
10		Труба 159х4,5х8000ГОСТ 10704-91	FOCT 10704-91			м.	376.00	17.10		
11		Труба 89х4,5х8000ГОСТ 10704-91	FOCT 10704-91			м.	20.00	9.40		
12			циркуляционный	і трубопровод горячей і	зоды для горячего вод	оснабжения	T4)			
13		Труба Ст 920х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-20	FOCT 30732-2006			м.	287.00	278.10		
14		Отвод Ст 920х10-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732	FOCT 30732-2006			шт.	1	0.00		
15		Отвод Ст 920х10-90-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732	FOCT 30732-2006			шт.	21	0.00		
16		Отвод Ст 920х10-60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732	FOCT 30732-2006			шт.	1	0.00		
17										
18				Поставляется	заказчиком					
19	обратн	ый трубопровод горячей воды для отоп	ления и вентиляции (в т. ч. кон	ідиционирования), а тан	кже общий для отопле	ния, вентиля	ции, горяч	него водосна	абжения и технологических процессов(T2)	
20		Отвод 45 ППУ-П-426 Серия 313.TC-008.00	Серия 313.TC-008.00			шт.	1	200.40		
21		Отвод 90 ППУ-П-426 Серия 313.TC-008.00	Серия 313.TC-008.00			шт.	20	209.70		
22		Отвод 60 ППУ-П-426 Серия 313.TC-008.00	Серия 313.TC-008.00			шт.	1	202.00		
23		Тройник ППУ-П-426х7 Серия 313.TC-008.0	Серия 313.TC-008.00			шт.	1	0.00		
24			подающий тр	убопровод горячей вод	ы для горячего водосн	абжения(ТЗ)				
25		Отвод 45 ППМ-273 Серия 313.TC-006.000	Серия 313.TC-006.000			шт.	1	43.25		
26		Переход ППМ-К 273х7-159х4,5 Серия 313	Серия 313.TC-006.000			шт.	1	26.12		
27		Тройник ППМ-273х7 Серия 313.TC-006.00	Серия 313.TC-006.000			шт.	1	81.74		
28	подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов[T1]									
29		Отвод из углеродистой и низколегирова	FOCT 30753-2001			шт.	1	2.70		
30		Переход из углеродистой и низколегиро	FOCT 17378-2001			шт.	1	3.90		
31		Отвод из углеродистой и низколегирова	FOCT 30753-2001			шт.	22	6.70		
32		Отвод из углеродистой и низколегирова	FOCT 30753-2001			шт.	1	3.60		
33		Тройник из углеродистой и низколегиро	FOCT 17376-2001			шт.	1	9.40		
34			циркуляционный	і трубопровод горячей і	воды для горячего вод	оснабжения	T4)			
35		Переход Ст 920-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732	FOCT 30732-2006			шт.	1	0.00		

Также программа формирует различные отчеты в формате Excel по объектам, которые встречаются на чертежах. Имя команды: TT_OTЧЕТ.

При создании отчеты копируются в подкаталог проекта с названием «Прилагаемое».

Настройка

В бета-версии программы пользовательские настройки еще не добавлены. При необходимости настроить программу, графические примитивы и т.д. используйте команду tt_opt_full.

Спасибо, за использование бета-версии программы. С пожеланиями и вопросами обращайтесь по электронному адресу:

tt@uniservice-europe.co.uk

Телефон. связываться с техническим специалистом можно по телефону:

+7 (499) 346-87-18.

или воспользоваться прямым номером телефона в Вашем городе:

http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/contact/default.htm